



Contemp.



R41118

感謝您正確的選購Graco®產品。

使用之前，請仔細閱讀本說明書後再開始使用。請勿進行說明書以外的使用方法，以避免無法預期的危險。閱讀後，請務必妥善保管本說明書。

前言

首先感謝您選購Graco®產品。此使用說明書將詳載可調式高低餐椅正確的操作方法與保養方式。請於使用本產品前，詳閱說明書並依說明書上指示，正確使用可調式高低餐椅。為防臨時之需，請務必保管好此「使用說明書」。為方便使用者了解其操作方法及產品結構，「使用說明書」中所使用圖形與實物有些許差異時，請以實物為準。

⚠ 警告

使用方式錯誤時，可能會造成使用者死亡或重傷等情形。

- 必須確保嬰幼兒在監護者的視線範圍或看管下使用本產品，監護者不可遠離餐椅上的嬰幼兒。
- 請勿讓兩名嬰幼兒同時乘坐或搭乘於坐墊以外的地方。因恐嬰幼兒從餐椅上滑落，有可能嚴重受傷或導致死亡。
- 兒童乘坐於高腳椅時，任何期間內安全帶必須正確調整而且繫好兒童。
- 請注意本產品不要放置於窗簾、百葉窗、電線以及電話線週遭附近使用。
- 嬰幼兒乘坐餐椅之前，請務必確認餐椅是否為完全打開的狀態。
- 當嬰幼兒乘坐於餐椅時，請勿移動餐椅。本產品應放置於平坦的地面上使用。
- 任何一款餐椅，其餐盤的設計僅做擺放食物用途並不能替代安全帶。為確保嬰幼兒安全，在安裝餐盤後也必須繫好五點式安全帶。
- 務必確認安全裝置已經安裝妥當。
- 請先確認各部位組裝完成後，無鬆脫的狀況後再開始使用。
- D型扣環符合歐洲安全基準BS6684和EN13210。
- 注意火源及其他熱源，使用的時候，請勿靠近電熱器、瓦斯之類的危險物品。
- 當不使用餐椅時，請收納於嬰幼兒拿不到的地方。
- 定期檢查各部位的組裝狀況，保持良好的使用狀態。
- 適用年齡：6個月以上~36個月以下的嬰幼兒。適用體重：18公斤以下。
- 不可將餐盤安裝位置太靠近嬰幼兒，餐盤有四階段可調整。
- 為了安全，若有裂痕、缺口等破損或變形時請勿使用。

⚠ 禁止

本說明書上所禁止的行為是絕對不可以進行的。

- 本公司維修人員以外的分解安裝、改造。
- 在螺絲、螺帽鬆動狀態下使用。
- 將坐墊拆卸後使用本產品。
- 使用於貨物的搬運。
- 車輛內以及屋外使用。
- 當成兒童玩具來使用。
- 施以猛力撞擊或掉落後使用。
- 將本產品用於嬰幼兒乘坐之外的任何目的使用。



日常簡易保養

- 縫製品的清洗方法：請用擰乾的溼毛巾擦拭即可。



- 車輪塑膠的保養：請用擰乾的濕毛巾將髒污擦拭乾淨。髒污特別嚴重時，則用水稀釋過的中性清潔劑擦拭，然後再用乾布擦過。請勿使用稀釋劑、汽油等揮發性溶劑。
- 金屬、管子類的保養：框架附著灰塵時，請勿置之不理，務必擦拭乾淨。擦拭時，請使用充分擰乾的濕毛巾。請勿使用中性清潔劑原液保養，勿使用稀釋劑、汽油等揮發性溶劑。
- 螺絲、螺帽類的保養：請勤於檢查螺絲、螺帽類是否鬆動，若有鬆動之情況時，請鎖緊。若發生或發現破損、異常時，請勿繼續使用，且務必接受本公司服務人員之檢查及維修。
- 請勿將本產品長時間放置於陽光下或熱源附近，因恐會導致產品褪色或零件變形。
- 本產品萬一出現了破損、發生或發現了異常情況時，請立即停止使用。
- 當可活動關節處發出雜聲時，請使用潤滑油（縫紉機油等）進行潤滑。


組件



後腳管
固定套



前腳管固定套
(含固定鎖)




餐盤

附屬品（限定機種）



保護墊




小餐盤

▲ 注意


- 組裝動作請由監護者來進行。
- 使用時請注意，不要讓可動關節部位夾到使用者的手或手指。
使用方法錯誤時，可能造成使用者發生意外事故或重傷等情形。
- 進行組裝動作時，請確認孩童是否在周邊。

腳管固定套的組裝方法

1



2






① 將前腳管上的凸出鈕對準腳管固定套插入，直到聽見“卡嚓”聲為止。（兩側）

② 將後腳管上的凸出鈕對準腳管固定套插入，直到聽見“卡嚓”聲為止。（兩側）

▲ 注意

如圖所示，組裝前請確認清楚組裝方向。請務必確認凸出鈕位置以便腳管固定套插入。

餐椅的開啟方法




⚠ 注意


- 將輔助支撑桿往圖中箭頭反方向壓以確認已經安裝牢固。
- 餐椅開啟後，請再次確認輔助支撑桿已經崁入按鈕卡榫內。

- ③ 按下腳管關節處的開關鈕以解除開關鎖定。如圖所示，請使用者利用腳將主體的後腳管往後移動，直到聽見“卡喀”聲為止，即可將主體打開。
- ④ 將保護圍欄向上翻開如圖中箭頭方向。
- ⑤ 將主體側面左右的輔助支撑桿（被座席縫製品包覆著）往前方扳動，如圖中箭頭方向。直到聽見“卡喀”聲為止。
- ⑥ 將靠背向上拉起，如圖所示。

靠背的調節方法



餐椅的高低調節方法



- ⑦ 按握靠背調節握柄即可調節靠背的角度。靠背有三階段調節角度。
- ⑧ 將餐椅降低方法：按握住餐椅底座下的高低調節鈕（左右兩側），即可將餐椅降下。
- ⑨ 將餐椅升高方法：如圖所示，將靠背向上拉起，即可將餐椅升高。餐椅有六階段高低調節。


⚠ 注意

- 當靠背選擇了適當的調節角度，請確認靠背調節握柄是否已經固定良好。
- 當餐椅選擇了適當的調節高度，請確認高低調節鈕是否已經固定良好。

⚠ 警告

當嬰幼兒乘坐於餐椅時，請勿調節餐椅的高低。

五點式成長型安全帶的使用方法



⑩-⑬五點式安全帶的安裝方法：1.將安全肩帶扣入安全腰帶。

2.將安全腰帶插入安全帶鎖扣組即可完成。

⑭五點式安全帶的卸除方法：按下安全帶鎖扣組按鈕，卸下安全帶扣。

⑮安全肩帶的調整方法：移動安全肩帶調節環做調整。使安全肩帶貼緊嬰幼兒的身體即可。

⑯選擇接近嬰幼兒肩膀高度的肩帶導孔，將肩帶固定器穿過肩帶導孔內。

⚠ 警告


- 請勿省略安全肩帶的安裝步驟。請務必將安全肩帶扣入安全腰帶。
- 請務必將安全肩帶扣入安全腰帶，否則會有纏繞嬰幼兒脖子的可能。
- 嬰幼兒乘坐時，請勿將五點式成長型安全帶卸除。因恐嬰幼兒不慎掉落而受傷之虞。
- 安全腰帶鬆弛時，有可能在站起時跌倒、掉下。請依嬰幼兒成長狀態調節安全腰帶。

⚠ 注意

- 請確認安全肩帶沒有扭曲的狀況下才可以安裝。
- 請勿將安全肩帶左右交叉使用。

D型扣環安全帶的使用方法

保護墊（限定機種）



⑰ 將安全腰帶的固定器自靠背後方向前方取出。





⑱ D型扣環提供了安全腰帶另一種安裝方法，可增長安全腰帶的長度。

安全腰帶的安裝方法：將腰帶固定器較小處穿過D型扣環，如圖中A所示。安裝完成如圖中B所示。

⑲ 保護墊的安裝方法：將安全肩帶以及安全腰帶自保護頭套後方穿入導孔，再自保護頭套前方取出安全肩帶以及安全腰帶，即可安裝保護頭墊。

餐盤的使用方法

小餐盤的使用方法（限定機種）



20 將餐盤對準保護圍欄的兩側，往圖示箭頭方向推，使得餐盤組裝於保護圍欄上。

21 餐盤的調節方法：握壓餐盤的調節柄，即可移動餐盤至所需的位置（共四階段）。



⚠ 注意

將餐盤前後、上下拉以確認已經安裝牢固。

22 小餐盤的安裝方法：直接將小餐盤放置於餐盤上即可。

23 小餐盤的取出方法：直接將小餐盤至餐盤上取出即可。

餐椅的收折方法



24 收折餐椅前，請先將餐盤取下。

25 按下餐盤底下左右兩側的紅色按鈕，解除輔助支撑桿的鎖定。往後方扳動，如圖示箭頭方向。

26 解除輔助支撑桿的鎖定後，將保護圍欄往下壓。

27 按下主體上方的開關鈕以解除開關鎖定。將餐椅往上提，腳管即可自動收起。

28 為了避免部品的遺失風險，餐椅收折的狀態下也請務必安裝上餐盤。






若將餐椅降低可以縮小整個餐椅體積大小，更便於收納。

29 將餐椅降低方法：按握住餐椅底座下的高低調節鈕（左右兩側），即可將餐椅降下。




⚠ 注意

• 收折餐椅時請注意，不要讓可動關節部位夾到使用者的手或手指。
• 進行收折動作時，請確認嬰幼兒是否在周邊。

縫製品的拆卸方法



腳套固定套的使用方法（限定機種）



- ⑩ 先解除座席底部後方的彈性繩。
- ⑪ 卸下靠背後方的魔鬼粘。
- ⑫ 將座席底部向上拉。
- ⑬-⑭ 解除輔助支撐桿的鎖定。往後方扳動，如圖示箭頭方向。將保護圍欄往下壓。
- ⑮ 將安全股帶穿入導孔內。
- ⑯ 將座席兩側的卡榫取出，如圖所示。
- ⑰-⑱ 將安全腰帶以及安全肩帶穿入導孔內。
- ⑲ 如圖所示，向上拉即可取下縫製品。
- ⑳ 鎖定方法：將鎖扣向前壓即可鎖定。 解除方法：將鎖扣向後壓即可解除。

▲ 注意

腳套固定套建議保持鎖定狀態。（若餐椅使用於平滑地面鎖定效果不佳）

重要！此說明書請保留，便於未來參考用。

製品規格

- ・產品尺寸 (cm) : L83 x W56 x H105 / 119 (全開時), L17 x W56 x H82 (收納時)。
- ・產品淨重 : 9kg。
- ・材質 : 布、塑膠、鐵管。
- ・製造產地 : 中國。



產品保證書

感謝您購買本公司產品，請填寫下列表格資料，

始享有自購買日期起一年之保固服務。（此保證書限台灣地區使用，其他地區之保固條件請洽當地區代理商洽詢）

產品：可調式高低餐椅Contempo

型號： 購買日期： 年 月 日

姓名： 電話：

地址：

E-mail：

經銷商確認章

（請務必蓋章，保證方為有效）

- 1.消費者請於購買時要求經銷商在本保證書上蓋上店章，
並填上銷售日期。
- 2.本公司產品之品質保證期間為自購買日起一年間。
- 3.產品在保固期間內需要維修服務時，請提示本保證書。
- 4.產品維修前，未出示本產品保證書或保證書上未蓋店章、未填寫銷售日期時，即使於一年內購買，亦無
法享有一年保固之免費修繕服務。
- 5.於品質保證期間內，由於零件短少、加工不良等製造商所引起之原因，由製造商提供免費修繕服務。若
為消費者之責任，則計費維修。
- 6.免費修繕服務不包含以下項目。

◎非歸責於製造商責任之任何損壞與故障。	◎框架自然劣化（塗料部份須時常保養）。
◎坐墊、塑膠品、管類等刮傷。	◎錯誤的使用方式或保養不良所致。
◎使用者任意變更所引起。	◎腳座的自然消耗。
◎由自然災害或事故等原因所引起。	

使用時，如發生故障或強烈撞擊、不慎掉落的情況，以及發現有零件需要更換時，台灣國內請向以下本公司聯絡，海外地區請洽當地代理商聯絡，我們竭誠為您服務。

委製商：

Newell Rubbermaid Asia Pacific Limited

Unit 3609-12, 36/F, Tower 6, The Gateway, Harbour City, 9 Canton Road,
Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong.

Tel: +852.3926.9600

進口商：

台灣愛普力卡股份有限公司

302 新竹縣竹北市台元街28號5樓之3

電話：(03)552-5688 傳真：(03)552-5690

信箱：0800@aprica.com.tw 統一編號：22662003

網址：<http://www.gracobaby.com.tw>